


PUMPA


PRESS
STANDY

TAMP
COMPRESS


JAM
FILLER



PRESS, TAMP



STANDY



Univerzálna hlava hustilky pre auto aj galuskový ventil

1. Ventil pumpy pritlačte k ventilu kolesa a páčkou uzamknite.
2. Hustite do požadovaného tlaku

