

CTM
bike equipment

Počítač s funkciou automatické zobudenie sa zapne sám v prípade:
a) začatia jazdy do 2 hodín od uspania - zapne sa do 10 sekúnd
b) začatia jazdy po 2 hodinách od uspania - zapne sa do 1 minúty

NÁVOD NA POUŽITIE

Zobrazovaná teplota je teplota vo vnútri zariadenia. Preto zariadenie nie je presné pod priamym slnečným žiarením. Na zobrazenie presnej teploty musí byť počítač mimo priameho slnka minimálne 30 minút.